



Módulo de transmisión de datos Nanocell

Descripción

El **Nanocell 2G/LTE-M JRI** es un dispositivo diseñado para el **seguimiento y control de transportes** y productos sensibles. Detecta automáticamente los mini registradores de temperatura **Nano SPY** dentro de su alcance y transmite datos de **temperatura y ubicación geográfica** a la plataforma web de monitorización **Naocom**.

En caso de eventos como **excursiones de umbral** o el cruce de un **POI** (punto de interés, por ejemplo, una dirección favorita), el Nanocell envía alertas inmediatas vía **SMS, correo electrónico o notificación en la interfaz Naocom**.

Si la red no está disponible, los datos se almacenan en la **memoria interna** y se transmiten automáticamente cuando se restablece la conexión.

El módulo **GPS integrado de alta sensibilidad** permite la geolocalización precisa de productos, paquetes y vehículos, incluyendo la función de **geocercado**.

El **Nanocell 2G/LTE-M con carcasa IP66** está diseñado para el transporte de clase 1, ofreciendo soporte para:

- Subcontratación de transporte
- Movilidad de contenedores en rollo

- Exportación de productos sensibles