



Probador de Cloro Libre y Total con un rango de 0.00 a 3.50 ppm

Descripción

Descripción AK40 – Probador de Cloro Libre y Total con un rango de 0.00 a 3.50 ppm. Con el probador AK40 puede monitorear rutinariamente los niveles de cloro para asegurarse de que el agua esté libre de bacterias dañinas. Debido a sus propiedades de desinfección, oxidación y blanqueo, este químico se usa en muchas aplicaciones diferentes, como agua potable, procesamiento de alimentos, aguas residuales y piscinas. Especificaciones técnicas: Rango de medición: 0.00 a 3.50 ppm Resolución: 0.01 ppm Precisión: ± 0.05 ppm + 3% de la lectura Temperatura de la muestra: 15 a 35 °C Volumen de muestra: 10 mL Fuente de luz: Diodo emisor de luz (LED) Longitud de onda: 525 nm Celda de medición: Cubeta de vidrio Apagado automático: Después de 2 minutos Pantalla: OLED Idiomas: Inglés, español, italiano, portugués Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C Humedad de funcionamiento: 10 a 90 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación: Batería de 9V Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 73x77x40 mm Peso: 120 g (con batería) Método de medición: Adaptación del método colorimétrico US EPA 330.5 y del método estándar 4500-Cl G para mediciones de cloro libre y total. Cumple con las normas US EPA, DIN e ISO para mediciones de cloro libre y total (4500-Cl G DIN Standard ISO 7393/2). AK40 SE SUMINISTRA COMPLETO: Estuche rígido 2 cubetas (Ø18.8 mm x 68mm) Paño para limpiar la cubeta Manual de instrucciones 1 batería de 9V Accesorios opcionales: AK4001: Reactivo líquido para cloro libre y total (150 pruebas) AK4002: Reactivo líquido para cloro libre y total (300 pruebas) AK4003: Reactivo líquido para cloro libre (150 pruebas) AK4004: Reactivo líquido para cloro libre (300 pruebas) AK4011: Kit de solución de calibración estándar (0 y 2 ppm) para el probador de cloro 2 cubetas AK4551: Cubeta para fotómetros de prueba (1 pieza)