



Probador de Dureza Total con un rango de 0 a 300 ppm

Descripción

El Probador de Dureza Total AK48 con un rango de 0 a 300 ppm. La dureza total en el agua generalmente corresponde a la concentración que tenga de iones de calcio y de magnesio. Se recomienda que el agua potable tenga una dureza entre 60 ppm y 120 ppm. Niveles de dureza del agua: 0 – 60 mg/l se considera suave para la mayoría de los propósitos (algunos procesos requieren valores mucho más bajos) 61 – 120 mg/l es moderadamente dura 121 – 180 mg/l es dura 180 ppm y más se considera muy dura

Especificaciones técnicas: Rango de medición: 0 a 300 ppm Resolución: 1 ppm Precisión: ± 3 ppm + 5% de la lectura

Temperatura de la muestra: 15 a 35 °C Volumen de muestra: 10 mL Fuente de luz: Diodo emisor de luz (LED) Longitud de onda: 470 nm Celda de medición: Cubeta de vidrio Apagado automático: Después de 2 minutos Pantalla: OLED Idiomas: Inglés, español, italiano, portugués

Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C Humedad de funcionamiento: 10 a 90 % HR (sin condensación) Fuente de alimentación: Batería de 9V Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 73x77x40 mm Peso: 120 g (con batería) Método de medición: Adaptación de los Métodos Estándar 2340C

AK48 SE SUMINISTRA COMPLETO: Estuche rígido 2 cubetas ((Ø18.8 mm x 68mm)) Paño para limpiar la cubeta Manual de instrucciones 1 batería de 9V

Accesorios opcionales: AK4048: Reactivo líquido para el probador de dureza AK48 (100 pruebas) AK4210: Kit de solución estándar de calibración para el probador de dureza AK48 AK4551: Cubeta para fotómetros de prueba (1 pieza)