



Sensor de temperatura inalámbrico LoRa® SPY Digital

Descripción

El **Sensor Digital LoRa® SPY JRI** está diseñado para monitorear **temperatura en cámaras frigoríficas y equipos bajo control**, así como **temperatura y humedad en almacenes**.

Sólo funciona con **sondas digitales JRI externas extraíbles**, que incluyen memoria interna para almacenar **coeficientes de ajuste de calibración** y otros datos metrológicos. Esto permite realizar la calibración de la sonda en laboratorio mediante un simple intercambio con una **nueva sonda calibrada**, sin interrumpir el control de productos termosensibles.

Beneficios

- **Conectividad LoRaWAN™** de largo alcance
- **Calibración simplificada** mediante sondas digitales externas
- **Listo para usar** con indicadores LED de funcionamiento y alarmas
- **Pantalla LCD** para visualización rápida de datos

- **Alta precisión** en la medición de temperatura y humedad
- **Ojales de fijación e imanes integrados** para fácil instalación
- **Batería reemplazable** para uso prolongado